

1. W aplikacji **Loxone config** w drzewku pod Miniserwerem wyszukaj i zaznacz Wejścia wirtualne:



2. Dodaj <u>Wirtualne wejście HTTP</u> z panelu na górze



 Zaznacz nowo dodane wejście drzewku i zmień nazwę oraz URL na <u>http://192.168.1.123/state</u> używając adresu IP na adres przypisanego do czujnika:

Właściwość	Wartość				
🗆 Ogólne					
Nazwa	Szambo				
Opis					
Typ obiektu	Wirtualne wejście HTTP				
🗆 Ustawienia					
1 URL	http://192.168.1.76/state				
Cykl odpytywania [s]	600				
Timeout [ms]	4000				
Liczba dozwolonych limitów czasu	10				

4. Dodaj <u>Wirtualne wejście http rozkaz</u> z panelu na górze





5. Dostosuj ustawienia jak poniżej:

W	laści	iwość	Wartość					
Ξ	Og	jólne						
	Na	zwa	Poziom szamba _					
	Ко	lor obiektu	eeeeee					
	Тур	o obiektu	Referencja wejścia					
Ξ	Us	tawienia						
	We	ejście	Poziom szamba _ (Miniserver)					
Ξ	Ob	iekt, do którego się odnosi						
	\Box	Ogólne						
		Nazwa	Poziom szamba					
		Opis						
		Tekst pomocy	Edytuj					
		Połączenie	VCI1					
		Kategoria	Info					
		Pomieszczenie	Centralny					
		Typ obiektu	Wirtualne wejście HTTP rozkaz					
		Wizualizacja						
		Użyj						
		🗌 Hasło wizualizacji						
		Ocena	**					
	\Box	Statystyki						
		Statystyka						
	\Box	Uprawnienia						
		Autoryzowani użytkownicy / grupy	Edytuj					
	\Box	Ustawienia						
		Rozpoznawanie poleceń	\i"pct":\i\v					
		Pokaż wyjście błędów						
		Interpretacja wartości ze znakiem						
	\square	Korekcja						
		Wartość wejściowa 1	0					
		Wartość docelowa 1	0					
		Wartość wejściowa 2	100					
		Wartość docelowa 2	100					
	+	Logger / Mailer / Caller / Tracker						
	Ξ	Walidacja						
		Zastosuj walidację						
		Validacja monitora						
	+	Symulacja/LiveView						
	Ξ	Wyświetlanie						
		Jednostka	<v></v>					



6. Dodaj blok Status wirtualny i podepnij do niego stworzone wejście



Ustawienia statusu wirtualnego:

Wł	aściwość	Wartość									
Ξ	Ogólne										
	Nazwa	Zapełnianie									
	Opis										
	Tekst pomocy	Edytuj									
	Kolor obiektu	69c350									
	Kategoria	Nieprzyporządkowane									
	Pomieszczenie	Centralny									
	Typ obiektu	Status wirtualny									
Ξ	Wizualizacja										
	Użyj										
	Symbol	Edytuj									
	Ocena	***									
Ξ	Statystyki										
	Statystyka										
	Interwał rejestrowania	Interwał 60 minut									
	Zakumulowane										
	Wysyłanie maili	Nie wysyłaj maili									
	Mailer statystyk	Nie przyporządkowane									
Ξ] Uprawnienia										
	Autoryzowani użytkownicy / grupy	Edytuj									
Ξ	Ustawienia										
	Zastosuj jako wejście cyfrowe										
Ξ	Wyświetlanie										
	Jednostka	<v>%</v>									

7. Dodaj blok funkcyjny <u>Status</u> i podepnij do niego to samo wyjście:

	Pozion	n szamba	00
		Status	
Pozlom szamba VI	= I1	Centralny	
	0	Info	0



8. Ustawienia bloku Status:

🚵 Edytuj status

Edytuj status X															
I	V1	Wartość	I	V2	Wartość	I	V3	Wartość	I	V4	Wartość	Symbol	Kolor symbolu	Tekst statusu	Wartość s
I1	<	20	-	==	0	-	==	0	-	==	0	atili	Edytuj		0
I1	>=	20	I1	<	40	-	==	0	-	==	0	.atili	Edytuj		0
I1	>=	40	I1	<	60	-	==	0	-	==	0	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Edytuj		0
I1	>=	60	I1	<	80	-	==	0	-	==	0	at l	Edytuj		0
I1	>=	80	-		0	-		0	-	==	0	ati	Edytuj		0
-		0	-		0	-		0	-	==	0				0
Jeśli warunek jest spełniony, zostaje zastosowany (kolejność jest ważna). Jeśli nie ma określonego warunku, jest on zawsze spełniony i powinien być umieszczony na samym dole. Wzsystółe warunki są połączone z AND. Porównania liczb: == (równe),> (większe niż),>= (większe lub równe), <(mniejsze niż), <= (mniejsze lub równe), != (nierówne) Porównania tekstów: == (równe), != (Nierówne), *= (zawiera), !* (Nie zawiera), := Poła tekstowe od <v1> o d <v4> odpowiadają wartościom od I1 do I4 (v1.2> = wartość 11 z dowoma miejscami po przecinku v2.2/100> = wartość 12 z dowoma miejscami po przecinku mnożona przez 100 (v2.2/100> = wartość 12 z dowoma miejscami po przecinku dzielona przez 100 (v2.2/100> = nazwa własna obiektu (v1.t) = craszmiany I1, <v1.d) <v1.m="" =="" data="" eib="" i1,=""> EIB czas I1 Błęche teksty są wyświetlane na czerwono!</v1.d)></v4></v1>															
Załad	luj przy	kład 'żaluzje	d' Za	ładuj pr	zykład wart	tości	Załad	luj przykład	tekstu					ОК	Anuluj

9. Mając zaznaczony blok funkcyjny Status połącz do niego wcześniej dodany Status wirtualny

W	laściwość	Wartość					
Ξ	Ogólne						
	Nazwa	Poziom szamba					
	Opis						
	Tekst pomocy	Edytuj					
	Kolor obiektu	69c350					
	Kategoria	Info					
	Pomieszczenie	Centralny					
	Typ obiektu	Status					
Ξ	Wizualizacja						
	🔽 Użyj						
	Symbol	Edytuj					
	Ocena	 					
	Użyć jako ulubione						
	Połączone bloki konstrukcyjne	1 blok połączony					
Ξ	Uprawnienia						
	Autoryzowani użytkownicy / grupy	Edytuj					
Ξ	Ustawienia						
	Stan	Edytuj					
+	Logger / Mailer / Caller / Tracker						

10. W aplikacji status zapełnienia zbiornika powinien wyglądać następująco:

